




1. Luci anteriori di posizione e direzione. - 2. Proiettori a piena luce e anabbaglianti. - 3. Avvisatore acustico. - 4. Comando indicatore riserva benzina. - 5. Interruttore a pressione idraulica delle luci posteriori d'arresto. - 6. Batteria. - 7. Lampada per illuminazione strumento di misura. - 8. Motorino del tergicristallo. - 9. Segnalatore luminoso di funzionamento luci di posizione. - 10. Lampeggiatore per luci di direzione. - 11. Pulsante per comando avvisatore acustico. - 12. Segnalatore luminoso di insufficiente tensione dinamo per carica batteria. - 13. Segnalatore luminoso riserva benzina. - 14. Segnalatore luminoso insufficiente pressione olio motore. - 15. Interruttore per illuminazione strumento di misura. - 16. Lampada per illuminazione a luce riflessa interno vettura, incorporata nello specchio retrovisore. - 17. Deviatore di comando delle luci di direzione, con segnalazione luminosa di funzionamento. - 18. Presa per eventuale applicazione apparecchio radio. - 19. Commutatore per illuminazione esterna ad accensione motore (posizione chiave 0). - 20. Commutatore, a tre posizioni, per comando tergicristallo. - 21. Gruppo di regolazione della dinamo. - 22. Candele di accensione. - 23. Rocchetto di accensione. - 24. Distributore di accensione. - 25. Motore di avviamento. - 26. Dinamo. - 27. Trasmettitore per segnalazione insufficiente pressione olio motore. - 28. Fanali posteriori di posizione, arresto e direzione. - 29» Fanale targa.